


4155 Barkod Okuyucu GS1 Ayarları



%%SpecCodeEF

1



2

%%1D



%%SpecCodeBA0001

3

1-2-3 olarak barkodları okutunuz.

www.murbay.com